User Manual

多媒體喇叭 使用說明書

JK-U604UL

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益。

喇叭尺寸

使用電源

D60x W182x H60(mm)



號85路版頁付華大啷山龜線園挑 **團業實禘· 同公別育份毀實**寶

USB DC 5V 1W×2 (RMS) 響應效率 失真度 300Hz~6KHz 2 % 1W / 1KHz 揚聲器單元 8Ω 1W x 2 各部位名稱: 1 音箱 2 音量增加鍵 3 音量減少鍵 4 USB線控器 5 電腦USB輸入端子 6 電源指示燈 7 靜音鍵 8 USB輸出端子

機體淨重

輸出功率

470g

使用說明

商品配件

- 音箱主體 X2
- 說明書 X 1

主要功能

- 2.0二件式喇叭設計
- 喇叭輸出功率: 1W X 2 (RMS)
- 喇叭最大瞬間輸出功率: 120W (PMPO)
- USB連結端子設計,相容PC、NB使用
- 配備線控器,可獨立控制音量與靜音
- 藍色冷光喇叭掀蓋,出色耀眼

操作說明

- 1.將USB線控器的USB輸出端子插入到電腦USB輸出端子孔,這時電源指示燈亮表示電腦已連接成功。
- 2.打開播放軟體(例如: WINDOWS Media players),電源指示燈會閃爍,代表已開始播放音樂,此時音量在中間的位置,如需加大音量按"音量增加鍵",如需減小音量"音量減少鍵"。
- 3.如果要快速關掉音量,則可以直接按一下"静音鍵",如需要恢復音量再按一下"静音鍵"。
- 4.以上功能鍵與電腦視窗操作同步。

注意事項

- 不得將本系統放置於高溫,潮濕的環境,更不得淋雨或強力衝擊。
- 若不慎將異物或液體灑落機内,應立即切斷電源,經專業人士檢查後方可使用。
- 當接聽聲音大的音源時,請將喇叭音量調至適當位置,以聲音不失真為佳。
- 長時間不用時請拔掉電源開關。
- 不得隨意拆開箱體,以防電擊及其他意外發生,如需維修請儘速通知(04)2310-3748售後服務專線協助處理。

售後服務

威勁國際股份有限公司

住址:台中市大墩十九街142-1號

電話: (04) 2310-3748 傳真: (04) 2310-5519